

МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГОРЕЛОК ARC TIG



MAKE WORK
LIFE EASIER

В стандартной комплектации все горелки Arc T оснащены модулем с кнопкой моментального переключения.

- Все модули "включай и работай" легко заменить
- Управление параметрами рабочего процесса с рукоятки горелки
- Запасные модули поставляются в полной комплектности

Заглушка
Без управления




Код	Артикул	Наименование
S0	ATERB5	Заглушка

Стандартный модуль
Нажать и отпустить для включения или выключения



Код	Артикул	Наименование
S1	ATER1MS	Модуль с 1 кнопкой моментального переключения

Модуль с 3 кнопками моментального переключения
Нажать и отпустить для включения или выключения, изменения программы, уменьшения или увеличения силы сварочного тока



Код	Артикул	Наименование
S3	ATER3MS	Модуль с 3 кнопками моментального переключения

Модуль со стандартной кнопкой и потенциометром
Нажать и отпустить для включения или выключения, для сварочных аппаратов с возможностью плавного регулирования силы тока с рукоятки



Код	Артикул	Наименование
1KH	ATER1MS-1H	Модуль с 1 кнопкой и 1K потенциометром
2KH	ATER1MS-5H	Модуль с 1 кнопкой и 5K потенциометром
3KH	ATER1MS-10H	Модуль с 1 кнопкой и 10K потенциометром
4KH	ATER1MS-25H	Модуль с 1 кнопкой и 25K потенциометром

Модуль с фиксируемой кнопкой и потенциометром
Нажать для включения / нажать для выключения, для сварочных аппаратов с возможностью плавного регулирования силы тока с рукоятки



Код	Артикул	Наименование
1TH	ATER1MT-1H	Модуль с фикс. кнопкой и 1K потенциометром
2TH	ATER1MT-5H	Модуль с фикс. кнопкой и 5K потенциометром
3TH	ATER1MT-10H	Модуль с фикс. кнопкой и 10K потенциометром
4TH	ATER1MT-25H	Модуль с фикс. кнопкой и 25K потенциометром

Модуль с 1 клавишей (кулисного типа)
Нажать и отпустить - включение / выключение
Вытянуть и отпустить - опциональная функция (клавиша качается, когда нажата)




Код	Артикул	Наименование
RK2	ATRK2	Модуль с 1 клавишей

Модуль с 2 клавишами (кулисного типа)
Нажать / вытянуть и отпустить - включение / выключение; вторичная функция
Нажать / вытянуть и отпустить - опционально включение / выключение или регулирование тока; вторичная функция.
(клавиша качается, когда нажата)



Код	Артикул	Наименование
RK4	ATRK4	Модуль с 2 клавишами

Модуль цифрового управления
Световая индикация включения / выключения
Цифровой дисплей
Возможность выбора и изменения номера программы, тока, времени возрастания/угасания тока, скорости подачи газа, частоты импульсного режима, скорости подачи проволоки



Код	Артикул	Наименование
DM3	ATDM3	Модуль цифрового управления

*Для подключения горелки с цифровым управлением необходимо программное обеспечение для интеграции со сварочным аппаратом.



ООО «Сварной» - официальный эксклюзивный дистрибьютор ARC на территории Российской Федерации

г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172
Московская область, г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 10, пом. 1

Тел. (800) 600-44-91, (812) 670-07-07
Тел. (495) 278-08-08, (981) 988-20-88

www.svarnoy.ru
info@svarnoy.ru