



КОНФИГУРАЦИЯ **РАСХОДНЫХ ЧАСТЕЙ СУПЕР СЕРИИ** **СВАРОЧНОЙ ГОРЕЛКИ T1 (T1FX)**



КЕРАМИЧЕСКИЕ СОПЛА



КВАРЦЕВЫЕ СОПЛА

Расходные части

Артикул	Наименование
1 T1GS	Малая манжета
2 T1QZSN18	Изолятор для кварцевого сопла
2a QZR-D18	Уплотнительное кольцо
3 T1SN	Малый изолятор
4 T1SSGL20-16	Цанга с газовой линзой D20 под 1.6мм
T1SSGL20-20	Цанга с газовой линзой D20 под 2.0мм
T1SSGL20-24	Цанга с газовой линзой D20 под 2.4мм
T1SSGL20-32	Цанга с газовой линзой D20 под 3.2мм
5 T1SSGL23-16	Цанга с газовой линзой D23 под 1.6мм
T1SSGL23-20	Цанга с газовой линзой D23 под 2.0мм
T1SSGL23-24	Цанга с газовой линзой D23 под 2.4мм
T1SSGL23-32	Цанга с газовой линзой D23 под 3.2мм
6 T1SSGL28-16	Цанга с газовой линзой D28 под 1.6мм
T1SSGL28-20	Цанга с газовой линзой D28 под 2.0мм
T1SSGL28-24	Цанга с газовой линзой D28 под 2.4мм
T1SSGL28-32	Цанга с газовой линзой D28 под 3.2мм

Артикул	Наименование
7 T1SSCC12	Керамическое сопло Супер Серии D20
8 T1SSCC14	Керамическое сопло Супер Серии D23
9 T1SSCC18	Керамическое сопло Супер Серии D28
10 T1SSQZ12	Кварцевое сопло Супер Серии D20
11 T1SSQZ14	Кварцевое сопло Супер Серии D23
12 T1SSQZ18	Кварцевое сопло Супер Серии D28

