

МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГОРЕЛОК PARKER TIG

Все горелки оснащены 5-пиновым модулем управления "Включай и работай".

В стандартной комплектации - модулем с 1 кнопкой моментального переключения.

- Горелки по желанию заказчика могут поставляться как с кнопкой переключения, так и без (с заглушкой).
- Управление параметрами рабочего процесса с рукоятки горелки.
- Запасные модули поставляются в полной комплектности.



больше информации о модулях



Модули управления

Артикул	Наименование
1 PERBS	Заглушка
2 PER1MS	С 1 кнопкой моментального переключения
3 PER1LS	С рычагом переключения
4 PER1MT	С 1 фиксируемой кнопкой переключения
5 PER2MS	С 2 кнопками моментального переключения
6 PER3MS	С 3 кнопками моментального переключения
7 PER4MS	С 4 кнопками моментального переключения
8 PER1MS-1	С 1 кнопкой и вертикальным потенциометром 1К
PER1MS-5	С 1 кнопкой и вертикальным потенциометром 5К
PER1MS-10	С 1 кнопкой и вертикальным потенциометром 10К
PER1MS-25	С 1 кнопкой и вертикальным потенциометром 25К
9 PER1MT-1	С 1 фикс. кнопкой и вертик. потенциометром 1К
PER1MT-5	С 1 фикс. кнопкой и вертик. потенциометром 5К
PER1MT-10	С 1 фикс. кнопкой и вертик. потенциометром 10К
PER1MT-25	С 1 фикс. кнопкой и вертик. потенциометром 25К
10 PER1MS-1H	С 1 кнопкой и горизонтальным потенциометром 1К
PER1MS-5H	С 1 кнопкой и горизонтальным потенциометром 5К
PER1MS-10H	С 1 кнопкой и горизонтальным потенциометром 10К
PER1MS-25H	С 1 кнопкой и горизонтальным потенциометром 25К
11 PER1MT-1H	С 1 фикс. кнопкой и горизонт. потенциометром 1К
PER1MT-5H	С 1 фикс. кнопкой и горизонт. потенциометром 5К
PER1MT-10H	С 1 фикс. кнопкой и горизонт. потенциометром 10К
PER1MT-25H	С 1 фикс. кнопкой и горизонт. потенциометром 25К
12 PER1MTS-1H	С горизонтальным потенциометром 1К без кнопки
PER1MTS-5H	С горизонтальным потенциометром 5К без кнопки
PER1MTS-10H	С горизонтальным потенциометром 10К без кнопки
PER1MTS-25H	С горизонтальным потенциометром 25К без кнопки

